

INSTRUCTIONS

ETN4-1999

67152 01/12 (MBC)



- English
- Deutsch
- Русский
- Polish

English

The ETN4-1999 All-in-one is an electronic on/off thermostat for 1 or 2 NTC sensors located externally.

An All-in-one thermostat for many application types:

- Electrical floor heating
- Frost protection
- Cooling

The thermostat should be DIN rail mounted. A floor sensor is supplied.

WARNING – Important Safety Instructions.

Disconnect the power supply before carrying out any installation or maintenance work on this control unit and associated components. This control unit and associated components should only be installed by a competent person (i.e. a qualified electrician). Electrical installation must be in accordance with appropriate statutory regulations.

NOTE: Use philips PH2 or slotted 4x0.8 mm screwdriver. Screws must be tightened with a torque of 0,5 Nm.

MOUNTING OF SENSORS

The 2 sensors contain a safety extra-low voltage (SELV) circuit, allowing the sensors to be placed as close to the floor surface as necessary without the risk of electric shock, should the sensor cable become damaged. The two wires from the sensor to the thermostat must be separated from high voltage wires/cables. The sensor cable may be extended up to 100 m by means of a separate two-core cable. The two-core cable must be placed in a separate pipe or segregated from power cables. Two vacant wires in a multi-core cable used for example to supply current to the floor heating cable must not be used. The switching peaks of such current supply lines may create interference signals that prevent optimum controller function. If a shielded cable is used, the shield must not be connected to earth (PE).

Floor sensor

It is recommended that the cable and sensor be placed in a non-conductive installation pipe embedded in the floor (fig. 2). The end of the pipe must be sealed and the pipe placed as high as possible in the concrete layer. Alternatively, the sensor can be embedded directly in the floor. The sensor cable must be led through a separate pipe or segregated from power cables. The floor sensor must be centred between the heating cable.

Room sensor

The room sensor is used for comfort temperature regulation in rooms. The sensor should be mounted on the wall approx. 1.6 m above the floor in such a way as to allow free air circulation around it. Draughts and direct sunlight or other heat sources must be avoided (fig. 5).

INSTALLATION OF THERMOSTAT

ETN4-1999 should be DIN rail mounted. The mains, load and sensor cables should be connected as shown in fig. 1+2.

To prevent loose cables from the fixed installation from coming into contact with the terminal block for the floor sensor, they must be restrained using cable ties.

NIGHT SETBACK / FROST PROTECTION

The ETN4-1999 has 2 inputs for night setback and frost protection. See fig. 3+4. Do not use night setback and frost protection at the same time.

POWER UP

To turn on the ETN4-1999 thermostat, push the power slide button up to On "I". The backlit display will briefly show the application and then the set temperature.

PROGRAMMING

See ETN4-1999 user manual.

FAULT LOCATION

If the sensor is disconnected or short-circuited, the heating system is switched off. The sensor can be checked against the resistance table (fig. 6).

ERROR CODES

- E0: Internal error. The thermostat must be replaced.
- E1: External room sensor short-circuited or disconnected (terminal 10-11).
- E2: External floor sensor short-circuited or disconnected (terminal 8-9).
- E5: Overheating. The temperature is too high in the thermostat and the heating is switched off.

CERTIFICATION

VDE tested and certified.



CE marking.

According to the following standard:

LVD/EMC: EN 60730-2-9.

CLASSIFICATION

The product is a Class II device (enhanced insulation) and must be connected in the following way:

- Term. 1: Line (L) 230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
- Term. 2: Neutral (N)
- Term. 3: Output for control, max. 100mA
- Term. 4-5: Load, max. 16 A / 3600 W
- Term. 6: Input, night setback (S)*
- Term. 7: Input, frost protection (❄)*
- Term. 8-9: External floor sensor (SELV)
- Term. 10-11: External room sensor (SELV)
- Term. X: Do not connect

* Do not use night setback and frost protection at the same time.

ENVIRONMENT AND RECYCLING

Please help us to protect the environment by disposing of the packaging in accordance with national regulations for waste processing.

RECYCLING OF OBSOLETE APPLIANCES



Appliances with this label must not be disposed of with general household waste. They must be collected separately and disposed of in compliance with local regulations.

TECHNICAL DATA

Voltage 230 VAC $\pm 10\%$ 50/60 Hz

Max. pre-fuse 16 A

Built-in circuit breaker 2-pole, 16 A

Output Max. 16 A / 3600 W

Control principle ON/OFF or PWM/PI

Sensor type NTC (12kOhm) 3 m/max. 100 m

Control temperature range -19.5/+70°C

Limit sensor -19.5/+70°C

Ambient operating temperature * -20/+55°C

Night Setback relative -19.5/+30°C

Night Setback regulator 0-100%

Frost protection, absolute 0-10°C

Frost protection regulator, relative 0-100%

Control pollution degree 2

Rated impulse voltage 4 kV

Enclosure rating IP 20

Automatic action 1B

Dimensions H/86, W/52,5, D/58 mm

DIN module size 3xM36

Display H/25, W/38 mm. segment backlit

* At very low ambient temperatures the display may respond slowly.

The thermostat is maintenance free.

FIGURES

Located on page 2.

- Fig. 1: ETN4-1999 terminal overview
- Fig. 2: Application with floor and room sensor
- Fig. 3: Night setback connection
- Fig. 4: Frost protection connection
- Fig. 5: Mounting room sensor
- Fig. 6: Sensor resistance table

Deutsch

Der ETN4-1999 ist ein elektronischer All-in-One Thermostat für 1 oder 2 extern angebrachte NTC-Fühler.

Ein All-in-One Thermostat für viele Anwendungsarten:

- Elektrische Fußbodenheizung
- Frostschutz
- Kühlung

Der Thermostat ist auf DIN-Schiene zu montieren.

Ein Bodenfühler wird mitgeliefert.

ACHTUNG – Wichtige Sicherheitshinweise. Vor der Ausführung von Installations- oder Instandhaltungsarbeiten an dieser Regeleinheit und zugehörigen Komponenten ist die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Diese Regeleinheit und zugehörige Komponenten dürfen nur von einer fachlich befähigten Person (d. h. autorisierter Elektriker) installiert werden. Die Elektroinstallation muss in Übereinstimmung mit den neuesten EU-Richtlinien für elektrische Betriebsmittel und den diesbezüglichen Rechtsvorschriften erfolgen.

HINWEIS: Bitte Philips-PH2- oder 4x0,8 mm Schlitzschraubendreher verwenden. Schrauben müssen mit einem Moment von 0,5 Nm festgeschraubt werden.

MONTAGE VON FÜHLERN

Die beiden Fühler sind mit einem Kleinspannungs-Sicherheitskreis (SELV) ausgestattet, womit eine Anbringung möglichst nahe an der Fußbodenoberfläche ohne Risiko von Stromschlägen durch ein eventuell schadhafte werdendes Fühlerkabel erfolgen kann. Die beiden Kabel vom Fühler zum Thermostat müssen getrennt von Hochspannungsleitern/-kabel verlegt werden.

Das Fühlerkabel kann mit einem separaten Zweileiterkabel bis zu 100 m verlängert werden. Das Zweileiterkabel ist in einem separaten Rohr oder getrennt von Leistungskabeln zu verlegen. Freie Leiter in einem beispielsweise das Bodenheizkabel mit Strom versorgenden Mehrleiterkabel dürfen nicht verwendet werden. Die Schaltspitzen einer derartigen Stromversorgung können das Signal beeinträchtigen und eine optimale Reglerfunktion verunmöglichen. Wird ein abgeschirmtes Kabel verwendet, darf die Abschirmung nicht geerdet werden.

Bodenfühler

Es empfiehlt sich, Kabel und Fühler in einem im Boden eingelassenen, nicht leitenden Installationsrohr anzubringen (Abb. 2). Mit verschlossenem Rohrende sollte das Rohr so hoch wie möglich in der Betonschicht eingebettet sein. Alternativ kann der Fühler direkt im Boden eingebettet werden. Das Fühlerkabel ist in einem separaten Rohr oder getrennt von Leistungskabeln zu verlegen.

Der Bodenfühler muss zwischen den Heizkabelserpentinaen zentriert werden.

Raumfühler

Der Raumfühler wird zur Regelung der Komforttemperatur in Räumen eingesetzt. Der Sensor ist auf der Wand ca. 1,6 m über dem Boden zu montieren. Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung oder andere Wärmequellen müssen vermieden werden (Abb. 5).

INSTALLATION DES THERMOSTATS

ETN4-1999 ist auf DIN-Schiene zu montieren. Netz-, Leistungs- und Fühlerkabel sind gemäß Abb. 1+2 anzuschließen.

Um einen Kontakt der Klemmenleiste des Bodenfühlers mit losen Kabeln der vorhandenen Installation vorzubeugen, müssen diese mit Kabelbindern festgemacht werden.

NACHTABSENKUNG / FROSTSCHUTZ

Der ETN4-1999 hat 2 Eingänge für Nachtabsenkung und Frostschutz. Siehe Abb. 3+4. Nachtabsenkung und Frostschutz nicht gleichzeitig benutzen.

EINSCHALTEN

Zum Einschalten des ETN4-1999-Thermostats den Schaltknopf auf Ein „I“ schieben. Das hintergrundbeleuchtete Display zeigt kurz die Anwendung und danach die Solltemperatur.

PROGRAMMIERUNG

Siehe ETN4-1999-Benutzerhandbuch.

FEHLERORTUNG

Bei unterbrochenem oder kurzgeschlossenem Fühler wird die Heizanlage abgeschaltet. Der Fühler lässt sich mit der Widerstandstabelle (Abb. 6) abgleichen.

FEHLERCODES

- E0: Interner Fehler. Der Thermostat muss ausgetauscht werden.
- E1: Externer Raumfühler kurzgeschlossen oder unterbrochen (Klemme 10-11).
- E2: Externer Bodenfühler kurzgeschlossen oder unterbrochen (Klemme 8-9).
- E5: Überhitzung. Die Temperatur im Thermostat ist zu hoch und die Heizung ist ausgeschaltet.

ZERTIFIZIERUNG

VDE geprüft und zertifiziert.

CE Prüfzeichen.

Gemäß folgendem Standard:
NSR/EMV: EN 60730-2-9.



KLASSIFIKATION

Das Produkt ist ein Klasse-II-Gerät (mit verstärkter Isolierung) und ist wie folgt anzuschließen:

- Klemme 1: Phase (L) 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
- Klemme 2: Nulleiter (N)
- Klemme 3: Ausgang für Regelung, max. 100 mA
- Klemme 4-5: Last, max. 16 A/3600 W
- Klemme 6: Eingang, Nachtabsenkung (S)*
- Klemme 7: Eingang, Frostschutz (* \otimes)*
- Klemme 8-9: Externer Bodenfühler (SELV)
- Klemme 10-11: Externer Bodenfühler (SELV)
- Klemme X: Nicht benutzen

* *Nachtabsenkung und Frostschutz nicht gleichzeitig benutzen.*

UMWELT UND RECYCLING

Bitte helfen Sie uns die Umwelt zu schützen und entsorgen Sie die Verpackung gemäß den nationalen Vorschriften für Abfallverwertung.

RECYCLING VON ALTGERÄTEN



Geräte mit diesem Aufkleber dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen getrennt gesammelt und gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	230 VAC ± 10 %, 50/60 Hz
Max. Vorsicherung.....	16 A
Eingebauter Schalter	2-polig, 16 A
Ausgang	Max. 16 A/3600 W
Regelprinzip.....	EIN/AUS oder PBM/PI
Fühlertyp.....	NTC (12 kOhm) 3 m/max. 100 m
Temperaturregelbereich.....	-19,5/+70 °C
Begrenzungsfühler	-19,5/+70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur *	-20/+55 °C
Nachtabsenkung, relativ	-19,5/+30 °C
Nachtabsenkungsregler	0-100 %
Frostschutz, absolut	0-10 °C
Frostschutzregler, relativ	0-100 %
Verschmutzungsgrad.....	2
Nennimpulsspannung	4 kV
Schutzgrad	IP 20
Automatische Aktivität.....	1B
Abmessungen	HxBxT = 86x52,9x58 mm
DIN-Modulgröße.....	3xM36
Display.....	HxB = 25x38 mm, Segment hinterleuchtet

* *Bei sehr niedrigen Umgebungstemperaturen kann sich die Displayanzeige verlangsamen.*

Der Thermostat ist wartungsfrei.

ABBILDUNGEN

Siehe Seite 2.

Abb. 1: ETN4-1999-Klemmenplan

Abb. 2: Anwendung mit Boden- und Raumfühler

Abb. 3: Nachtabsenkungsschaltung

Abb. 4: Frostschutzschaltung

Abb. 5: Raumfühlermontage

Abb. 6: Fühlerwiderstandstabelle

Русский

Электронный термостат Вкл./Выкл. «Все в одном» ETN4-1999 для одного или двух выносных датчиков типа NTC.

Термостат «Все в одном» для различного применения:

- Электрического обогрева пола
- Предотвращения замерзания

- Охлаждения

Термостат устанавливается на DIN-рейку. Поставляется с датчиком температуры пола.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Важные инструкции по безопасности. Отключите питание перед тем, как осуществлять установку или любые регламентные работы с данным термостатом или связанными с ним компонентами.

Данный термостат и его компоненты должны устанавливаться только компетентным персоналом (напр., квалифицированным электриком). Электрическая установка должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами.

ВНИМАНИЕ: Используйте инструмент Philips PH2 или плоскую отвертку 4x0,8 мм. Винты должны быть затянуты с моментом 0,5 Н/м.

УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ

Кабели 2-х датчиков имеют сверхнизкое безопасное напряжение (SELV), что позволяет размещать их как можно ближе к поверхности пола без риска поражения электрическим током при повреждении кабеля датчика. Двухпроводной кабель датчика необходимо размещать отдельно от кабелей питания.

Кабель датчика может быть удлинен до 100 м при помощи отдельного 2-х проводного кабеля. 2-х проводной кабель должен быть установлен в специальной трубке или удален от кабелей питания. Нельзя использовать для этой цели 2 жилы многожильного кабеля, к примеру, кабеля питания нагревательных кабелей, поскольку импульсы тока при включении питания могут повлиять на нормальную работу термостата. Если используется экранированный кабель, то экран должен быть заземлен (PE).

Датчик температуры пола

Рекомендуется размещать кабель и датчик в диэлектрической трубке, установленной в конструкции пола (рис. 2). Конец трубки должен быть изолирован и расположен как можно ближе к поверхности пола в бетонной стяжке. Датчик можно также установить непосредственно в стяжку. Кабель датчика необходимо установить в специальную трубку или разместить отдельно от кабелей питания. Датчик температуры пола необходимо устанавливать на одинаковом расстоянии между двумя витками нагревательного кабелями.

Датчик температуры воздуха

Комнатный датчик температуры воздуха используется для поддержания комфортной температуры в помещении. Датчик устанавливается на стене на расстоянии около 1,6 м от поверхности пола в месте свободной циркуляции воздуха вокруг него. Следует избегать сквозняков и попадания на датчик прямых солнечных лучей и влияния других источников тепла (рис. 5).

УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТА

Термостат ETN4-1999 устанавливается на DIN-рейку. Кабели питания, нагрузки и датчика следует подключать, как указано на рис. 1 + 2.

Для предотвращения касания кабелей в месте подключения с кабелем датчика температуры, необходимо их стянуть специальным креплением.

НОЧНОЕ Понижение температуры / ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАМЕРЗАНИЯ

ETN4-1999 имеет 2 входа для сигналов ночного понижения температуры и предотвращения замерзания. См. рис. 3 + 4. Нельзя использовать режимы ночного понижения температуры и предотвращения замерзания одновременно.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Для включения термостата ETN4-1999 передвиньте кнопку включения питания в положение «I». Кратковременно загорится подсветка дисплея, указывая тип использования системы, после чего установите необходимую температуру.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

См. Руководство Пользователя ETN4-1999.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Если датчик отключился или произошло его короткое замыкание, нагревательная система выключается. Работоспособность датчика можно проверить по таблице сопротивлений (рис. 6).

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- E0: Внутренняя неисправность. Термостат необходимо заменить.
- E1: Отключение или короткое замыкание выносного датчика температуры воздуха (клеммы 10-11).
- E2: Отключение или короткое замыкание выносного датчика температуры пола (клеммы 8-9).
- E5: Перегрев. Температура внутри термостата очень высокая и нагрев отключился.

СЕРТИФИКАЦИИ

VDE и CE



В соответствии со следующими стандартами:
LVD/EMC: EN 60730-2-9.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Термостат является изделием II Класса (усиленная изоляция) и должен быть подключен следующим образом:

- Клемма 1: Фаза (L) 230В ±10%, 50/60 Гц
- Клемма 2: Ноль (N)
- Клемма 3: Выход для сигнала управления, макс. 100 мА
- Клемма 4-5: Нагрузка, макс. 16 А/ 3600 Вт
- Клемма 6: Вход, ночное понижение температуры (S)*
- Клемма 7: Вход, предотвращение замерзания (❄)*
- Клемма 8-9: Выносной датчик температуры пола (SELV)
- Клемма 10-11: Выносной датчик температуры воздуха (SELV)
- Клемма X: Не подключать
- Нельзя использовать режимы ночного понижения температуры и предотвращения замерзания одновременно.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Помогите защитить окружающую среду, утилизируя упаковку в соответствии с местными правилами утилизации отходов.

ПЕРЕРАБОТКА ВЫШЕДШИХ ИЗ УПОТРЕБЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

Изделия с данной маркировкой нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Они должны утилизироваться отдельно в соответствии с местными правилами утилизации отходов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание ~230 В ±10% 50/60 Гц
Макс. ток предохранителя 16 А
Встроенный выключатель 2-х полюсный 16 А

Выход Макс. 16 А / 3600 Вт
Принцип управления ВКЛ/ВЫКЛ или ШИМ/ПИ
Тип датчика NTC (12кОм) 3м/макс. 100 м
Диапазон температур -19,5/+70°C

Датчик-ограничитель	-19,5/+70°C
Температура окр. среды при работе*	-20/+55°C
Относительное понижение температуры	-19,5/+30°C
Регулирование ночного понижения температуры	0-100%
Предотвращение замерзания, абсолютное	0-10°C
Регулирование предотвращения замерзания, относительное	0-100%
Контроль степени загрязнения	2
Номинальный импульс напряжения.	4 кВ
Класс защиты корпуса	IP 20
Тип автоматического срабатывания	1В
Размеры	В/86, Ш/52,5, Т/58 мм
Размер модуля DIN-рейки	3xM36
Дисплей	В/25, Ш/38 мм.

* При очень низких температурах окружающей среды дисплей может реагировать медленно.

Термостат не требует технического обслуживания.

РИСУНКИ

Расположены на 2 странице.

- Рис. 1: Клеммы подключения ETN4-1999
- Рис. 2: Использование с датчиками температуры пола и воздуха
- Рис. 3: Режим ночного понижения температуры
- Рис. 4: Режим предотвращения замерзания
- Рис. 5: Установка комнатного датчика температуры
- Рис. 6: Таблица сопротивлений датчика

Polish

Regulator temperatury ETN4-1999 jest wielofunkcyjnym regulatorem typu włącz/wyłącz, może pracować z jednym lub dwoma czujnikami zewnętrznymi typu NTC.

ETN4-1999 doskonale nadaje się do następujących zastosowań:

- elektrycznego ogrzewania podłogowego,
- zapewnienia ochrony przed zamarzaniem,
- chłodzenia (klimatyzacji).

Regulator przeznaczony jest do montażu na szynie DIN. W zestawie z regulatorem dostarczany jest czujnik temperatury podłogi.

OSTRZEŻENIE: IPřed wykonywaniem jakichkolwiek prac instalacyjnych lub konserwacyjnych, należy odłączyć zasilanie. Instalacja może zostać wykonana jedynie przez uprawnione do tego osoby (tzn. elektryka z uprawnieniami). Instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA: należy używać wkrętaka PH2 lub płaskiego wkrętaka 4x0,8 mm. Śruby powinny być przykręcane z momentem obrotowym 0,5 Nm.

MONTAŻ CZUJNIKÓW

Czujniki zasilane są niskim napięciem SELV, dzięki czemu mogą być umieszczone w bezpośredniej bliskości podłogi bez stwarzania zagrożenia porażeniem elektrycznym. Przewody prowadzone od każdego z czujników do regulatora muszą być odseparowane od przewodów wysokiego napięcia. Przewody czujników mogą być przedłużane do długości 100m za pomocą osobnego przewodu dwużyłowego, który należy umieścić w rurce ochronnej. W przypadku zastosowania przewodu w ekranie, ekran nie może być uziemiony.

Czujnik temperatury podłogi

Zaleca się, aby przewód z czujnikiem został umieszczony w rurce ochronnej, zamontowanej na stałe w podłodze (rys. 2). Koniec rurki

powinien zostać zaślepiiony, a sama rurka umieszczona możliwie wysoko w warstwie wylewki betonowej. Przewód czujnika powinien zostać poprowadzony w osobnej rurce odseparowanej od przewodów zasilających. Czujnik temperatury podłogi powinien zostać umieszczony centralnie między przewodami grzejnymi.

Czujnik temperatury powietrza

Czujnik temperatury powietrza umożliwia realizację regulacji temperatury w celu uzyskania warunków komfortu cieplnego. Czujnik powinien zostać zamontowany na ścianie, ok. 1,6m ponad poziomem podłogi tak, aby umożliwić swobodny obieg powietrza dookoła. Należy unikać miejsc narażonych na przeciągi i bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innego źródła ciepła (rys. 5). W przypadku montażu czujnika w pomieszczeniach nie należy instalować go na ścianach zewnętrznych.

INSTALACJA REGULATORA

Regulator ETN4-1999 przeznaczony jest do montażu na szynie DIN. Zasilanie, obciążenie i przewody czujników powinny zostać podłączone jak pokazano na rys. 1 i 2.

OBNIŻENIE LUB PODWYŻSZENIE TEMPERATURY I OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM

Regulator ETN4-1999 ma dwa wejścia. Jedno dla obniżenia lub podwyższenia temperatury a drugie dla ochrony przed zamarzaniem, patrz rys. 3 i 4. Nie wolno używać jednocześnie obu tych funkcji.

WŁĄCZENIE ZASILANIA

W celu włączenia regulatora ETN4-1999 należy przesunąć dźwignię włącznika do pozycji „włącz” – „I”. Podświetlany wyświetlacz pokaże krótko bieżący tryb, a następnie zaprogramowaną temperaturę.

PROGRAMOWANIE

Patrz Instrukcja Programowania regulatora ETN4-1999.

LOKALIZACJA USTEREK

Jeśli czujnik ulegnie rozłączeniu lub zwarceniu, system ogrzewania wyłączy się. Rezystancję czujnika można sprawdzić porównując ją z tabelą rezystancji (rys. 6).

KODY BŁĘDÓW

- E0: Błąd wewnętrzny, konieczność wymiany regulatora.
- E1: Zewnętrzny czujnik uległ zwarceniu lub rozłączeniu (zacisk 10-11).
- E2: Zewnętrzny czujnik uległ zwarceniu lub rozłączeniu (zacisk 8-9).
- E5: Przebranie. Temperatura w regulatorze jest zbyt wysoka, ogrzewanie zostało wyłączone.

CERTYFIKACJA

Certyfikaty wyrobu VDE, NEMKO.



Wydano certyfikat CE wg normy: LVD/EMC: EN 60730-2-9.

KLASYFIKACJA

Niniejszy produkt jest urządzeniem II klasy ochrony i musi zostać podłączony w następujący sposób):

- Zacisk 1: Linia (L) 230 V ± 10%, 50/60 Hz.
- Zacisk 2: Neutralny (N).
- Zacisk 3: Wyjście – sygnał sterujący do wejść 6 i 7, maks. 100 mA.
- Zacisk 4-5: Obciążenie, maks. 16 A/3600 W.
- Zacisk 6: Wejście - obniżenia lub podwyższenia temperatury (S)*
- Zacisk 7: Wejście - ochrona przed zamarzaniem (❄)*
- Zacisk 8-9: Czujnik temperatury podłogi (SELV)

Zacisk 10-11: Czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu. (SELV)

Zacisk X: Nie podłączać.

* *Nie należy używać jednocześnie funkcji obniżenia lub podwyższenia temperatury i ochrony przed zamrażaniem.*

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I RECYKLING

Opakowania powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów.

RECYKLING STARYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH



Urządzenia elektryczne z niniejszą etykietą nie mogą być wyrzucane razem z odpadami bytowymi. Powinny zostać zebrane osobno i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania 230 VAC \pm 10% 50/60 Hz
Max. zabezpieczenie16 A
Wbudowany wyłącznik..... 2-polowy, 16 A
Max. obciążenie 16A, (3600 W)
Metoda regulacji..... ON/OFF lub PWM/PI
Typ czujnika..... NTC (12 k Ω) 3 m maks. 100 m
Zakres regulacji temperatury
.....od -19,5 °C do +70 °C
Zakres regulacji limitującego czujnika podłogowego:
Min.: -19,5/+70 °C
Max.:..... -19,5/+70 °C
Temperatura pracy* -20/+55 °C
Obniżenie lub podwyższenie temperatury:
Z podłączonym czujnikiem..... -19,5/+30 °C
Bez podłączonego czujnika.....0-100 %
Ochrona przed zamrażaniem:
Z podłączonym czujnikiem..... 0-10 °C
Bez podłączonego czujnika0-100 %
Klasa ochrony..... 2
Znamionowe napięcie impulsowe 4 kV
Stopień ochrony IP 20
Automatyczna aktywacja 1 B
Wymiary (wysokość/szerokość/głębokość)
..... H/86, W/52,5, D/58 mm
Ilość modułów3
Wyświetlacz (wysokość/szerokość)
..... 25/38 mm podświetlany
Wzór zarejestrowany w UE.....
..... 001101349-0001/2

* *Przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych, wyświetlacz może mieć spowolniony czas reakcji.*

Regulator jest urządzeniem bezobsługowym.

RYSUNKI (str. 2)

- rys. 1: ETN4-1999 widok ogólny regulatora
- rys. 2: Zastosowanie z czujnikiem temperatury podłogi i powietrza w pomieszczeniu
- rys. 3: Aktywacja funkcji obniżenia lub podwyższenia temperatury
- rys. 4: Aktywacja funkcji ochrony przed zamrażaniem
- rys. 5: Montaż czujnika temperatury powietrza w pomieszczeniu
- rys. 6: Tabela rezystancji czujników

Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.5




Fig. 6

Sensor		BR929A08
Temp.(°C)	Value (ohm)	
-10	64000	
0	38000	
10	23300	
20	14800	
30	9700	



67152

ELEKTRA
ul. Marynarska 14
02-674 Warszawa · Poland
Tel. (+48 22) 843 32 82
office@elektra.eu · www.elektra.eu